



SANIFLEX®

Membrană hidroizolantă flexibilă sub placările ceramice

Domeniu de aplicare

Pentru hidroizolarea sub plăcile ceramice în încăperile cu umiditate ridicată, unde este necesară protecția împotriva apei.



Saniflex se utilizează ca hidroizolație pentru pereți și pardoseli în săli de baie sau dușuri.

Saniflex poate fi aplicat cu rola sau prin șpăcluire. Placările ceramice se pot executa direct peste stratul hidroizolant după uscarea acestuia.

Hidroizolație pentru încăperile umede

SCHOMBURG

SANIFLEX®

Membrană hidroizolantă flexibilă sub placările ceramice

Componentele sistemului:

- **ASO®-Dichtmanchette-Wand**
Pentru asigurarea trecerilor de țevi și fittinguri
- **ASO®-Dichtmanchette-Boden**
Pentru etanșarea sifoanelui de pardoseală
- **ASO®-Dichtband- 2000-Sanitar**
Pentru etanșarea în jurul căzii, sau la tocurile tâmplăriei
- **Adeziv pentru plăci ceramice**
Se recomandă utilizarea adezivilor flexibili SOLOFLEX și AK7P
- **ESCOSIL-2000**
Silicon sanitar
- **ASO®-Fugenbund**
Chit de rosturi

Instrumente necesare:



Distribuitor:



SCHOMBURG SISTEME
PENTRU
CONSTRUCȚII

AQUAFIN ROMANIA S.R.L.
Șos. Ploiești - Tîrgoviște, km. 8
Parcul Industrial Ploiești, Jud. Prahova
T: 0040 244 516020 / 516021
F: 0040 244 516011
E: office@aquafinromania.ro
W: www.aquafinromania.ro





Membrană hidroizolantă flexibilă sub placările ceramice

Proprietăți:

- hidroizolație gata preparată sub formă de pastă
- pentru interior
- fără conținut de solvent
- flexibilă
- acoperă microfisurile din suport
- aplicare prin pensulare, roluire sau șpăcluire
- conform cu standardele oficiale germane și europene

Date tehnice:

Compoziție:	dispersie de polimeri
Greutate specifică a pasteii:	1,5 kg/l
Culoare:	galbenă
Temperatură de aplicare:	min. 5°C
Uscare:	5-6 ore
Circulabil:	după aprox. 5 ore
Placabil:	după uscarea completă
Rezistența fisurare:	>0.75 mm la grosimea stratului de 0.8 mm
Consum:	min. 1,2 kg/m ²
Ambalare:	găleți de 5, 12 și 20 kg

* Valorile sunt determinate în condiții de laborator la o temperatură de 20°C și 65% umiditate relativă.

Notă importantă:

Cadrul legal pentru punerea în operă îl constituie fișa tehnică.

Acest document conține informații suplimentare cu privire la produs și la punerea în operă.

- Se va face verificarea stratului suport: se va urmări ca acesta să fie plan, rezistent, curat, lipsit de impurități care pot micșora aderența (grăsimi, bitum, praf).
- Înainte de aplicarea SANIFLEX suprafețele (rezistente, curate) se vor amorsa.
- După uscarea amorsei se vor trata detaliile hidroizolației
- Fixați piese de colț ASO®-Dichtband-2000-Ecken în toate colțurile. Etanșați trecerile de țevi și fittinguri cu piesa de trecere ASO®-Dichtmanchette-Wand
- Hidroizolarea marginilor căzii de baie se face prin aplicarea benzii ASO®-Dichtband-2000-Sanitar, care are una dintre laturi autoadezivă. Această latură se va aplica pe marginea căzii iar cealaltă va fi aplicată pe perete. Se va acoperi apoi cu SANIFLEX
- Toate colțurile care pot fi afectate de apă se vor etanșa prin aplicarea benzii de colț ASO®-Dichtband-2000
- SANIFLEX poate fi aplicată cu rola sau prin șpăcluire. În cazul șpăcluirii este suficientă aplicarea unui singur strat. Pentru obținerea unei grosimi constante se recomandă aplicarea cu ajutorul unui șpaclu dințat de 3-4 mm și apoi netezirea materialului.
- La aplicarea cu rolă sunt necesare minim 2 straturi. Fiecare strat se va aplica după uscarea completă a celui anterior.
- După uscarea completă a SANIFLEX plăcile se vor aplica utilizând adezivii flexibili SOLOFLEX sau AK7P
- Se va face chituirea rosturilor plăcilor iar colțurile se vor sigila cu silicon sanitar ESCOSIL-2000

